

## Epoxyestrich für Terrassen und Balkone:

### Material für die Baustelle:

- Quarzsand 3,0 – 5,6 Körnung Art.Nr.: 50004
- Mapei Primer MF (2-komponentig, A 4,5kg + B 1,5 kg ) Art.Nr.: 20492

### Werkzeug für die Baustelle:

- PMMA Reiniger (Werkzeugreiniger) Art.Nr.: 44379
- Cleaner H (Tücher zum Hände putzen) Art.Nr.: 27645
- Sperger Putztücher Art.Nr.: BBAU11083
- Einweghandschuhe Art.Nr.: 45461
- Einwegoverall Art.Nr.: 37824
- Digitalwaage
- Abzugeisen (1cm Rohre)
- Rondellenmischer:
  - Mischbügel muss neu sein
  - 2 Stk Rondelle neu !

## Mischungsverhältnis 1:35 = 1 Teil Harz : 35 Teile Quarzsand

### Großmengen ab > 5,5 m<sup>2</sup> Fläche

Komp. A und Komp. B von Primer MF zusammen mischen

Menge 6 kg reicht für 210 kg Quarzsand ca. 9 Sack

Ablauf: 25 kg Quarzsand in Rondellenmischer + 720 g gemischtes Harz beimischen

### Kleinmengen:

25 kg Quarzsand

540 g Primer MF Komp. A (Kübel)

180 g Primer MF Komp. B (Kanne)

Ablauf: 25 kg Quarzsand in Rondellenmischer + 540 g Primer MF aus dem Kübel (Komp. A) und 180 g Primer MF aus der Kanne (Komp. B) in einem **kleinen Kübel zusammenmischen** und dann dem Quarzsand untermischen

**Gesamt Verbrauch ca. 20kg/m<sup>2</sup>/cm**

**Verarbeitungszeit Primer MF zusammengemischt:**

**bei +10° - ca. 120 min**

**bei +23° - ca. 90 min**

**bei +30° - ca. 60 min**



FLIES EAT

www.flycatching.com